



Configuración del dispositivo individual del estudiante


1. Encienda su computadora portátil usando el botón de encendido que se encuentra a la **derecha** de su teclado
2. Asegurese de seleccionar **United States**, luego presione **Yes**.



3. Nuevamente, asegurese de que **US** esté seleccionado y presione **Yes**. La siguiente pantalla le permitirá agregar un diseño de teclado adicional a su computadora. Esta opción puede servirle si usted es bilingüe o está cursando un idioma extranjero. Los teclados adicionales pueden agregarse una vez termine la configuración.



4. Conéctese a su red preferida, usando, en caso de que aplique, una clave de acceso. Intente conectarse automáticamente (**Connect Automatically**) si es que se conecta a esa red regularmente. Luego, presione **Next**.




Configuración del dispositivo individual del estudiante

5. **Si no ve la pantalla que se encuentra en la imagen de abajo, ¡PARE INMEDIATAMENTE!** Si continúa, el dispositivo se bloqueará y no podrá acceder a los recursos escolares. Se necesitará resetear el dispositivo desde el principio, lo cual toma aproximadamente una hora y toda la información se perderá.

Llame a helpdesk marcando el 913-780-8058

Ingrese su correo electrónico **Microsoft** de estudiante. El mismo comienza con su nombre de usuario (ejemplo 123abc45) seguido por **@stu.olatheschools.org** (ejemplo 123abc45@stu.olatheschools.org). Presione **Next**.
Ingrese su clave de acceso y luego presione **Next**. Su computadora comenzara a configurar su perfil estudiantil. Este proceso tomara unos cuantos minutos.



6. ¡Ya terminó! Por favor deje la computadora encendida y conectada al internet al menos unos **30 minutos** después de ingresar exitosamente.
Si tiene alguna dificultad en cualquiera de los pasos previamente mencionados, por favor contacte directamente a helpdesk, marcando el **913-780-8058**